



## Controladores para Pizarra Táctil MimioBoard y Pantalla Táctil MimioDisplay

Usted necesita instalar los controladores correspondientes para calibrar y utilizar la característica "Táctil" en los sistemas operativos MAC, Linux y Windows XP. Para Windows 7 o posteriores, puede utilizar la función de Calibración incorporada en las configuraciones de Tablet PC. Tenga en cuenta: Si la resolución de la pantalla de la computadora se ajusta al dispositivo, no habrá necesidad de calibrar. Sin embargo, si se necesita calibrar, favor de seguir las siguientes instrucciones.

### Windows 7 y Posteriores

Conecte el cable interactivo USB y será capaz de utilizar el dispositivo con seis entradas táctiles.

#### Calibración

- Diríjase a Panel de Control.
- Busque las configuraciones de PC Tablet (Nota: Necesita tener conectado el cable interactivo USB para habilitar estos ajustes.)
- Seleccione el botón Calibrar.
- Use el botón Reiniciar para deshacer las Configuraciones de Calibración previos en caso de haberlos.
- Toque el centro del Blanco de Calibración como aparece en la pantalla.
- Seleccione "Si" para Guardar los datos de calibración.

### Windows XP

Favor de descomprimir y ejecutar el siguiente archivo [TouchWinSetup4.0.7.25.exe](#), siga las instrucciones que se muestran en la pantalla. Una vez que se complete la instalación, le pedirá reiniciar. Conecte el cable interactivo USB y será capaz de utilizar el dispositivo con una entrada táctil.

#### Calibración

- Ejecute la aplicación Configuración TouchWin desde Inicio>Programas>MultiTouchWin>TouchWin
- Seleccione el botón Calibrar.
- Toque el centro del Blanco de Calibración como aparece en la pantalla.
- Guarde los ajustes de Calibración al seleccionar Listo.



Favor de ejecutar el siguiente archivo [TouchScreenSetup33717.pkg](#), siga las instrucciones que se muestran en la pantalla. Una vez que se complete la instalación, le pedirá reiniciar. Conecte el cable interactivo USB y será capaz de utilizar el dispositivo con un solo toque.

### **Calibración**

- Ejecute la aplicación Pantalla Táctil desde Aplicaciones.
- Seleccione el botón Calibrar.
- Toque el centro del Blanco de Calibración como aparece en la pantalla.
- Guarde los ajustes de Calibración al seleccionar Listo.

### **Linux**

Favor de instalar la aplicación Calibración de Pantalla Táctil desde “Todas las Aplicaciones.”

### **Calibrar y Usar la Pantalla táctil**

- Ejecute la aplicación Calibración de Pantalla Táctil.
- Toque el centro del Blanco de Calibración como aparece en la pantalla.
- Una vez concluida la calibración, usted debe ser capaz de utilizar el dispositivo con un solo toque.