



MimioPad Tableta y Pluma Inalámbrica

Controle su lección MimioStudio™ en la pantalla que está al frente de la clase -desde cualquier lugar del aula. Además, los estudiantes pueden colaborar directamente desde sus escritorios.

Más aprendizaje colaborativo y gestión más fácil del aula. Con la tableta y pluma inalámbrica MimioPad™, los docentes pueden moverse libremente por el aula mientras controlan las lecciones y actividades de MimioStudio en la pizarra interactiva. Además, pueden compartir el control con los estudiantes que utilizan tabletas MimioPad o dispositivos con la aplicación MimioMobile™, lo que permite el aprendizaje colaborativo.

- Conectividad inalámbrica -controla las actividades interactivas de MimioStudio en cualquier pantalla que ejecute el software MimioStudio.
- Docentes libres para moverse en todo el aula, de esta manera pueden ayudar a los estudiantes así como manejar el salón de clases más eficazmente.
- Las funciones de colaboración de MimioStudio permiten que múltiples tabletas MimioPad y dispositivos controlados por los alumnos, estén habilitados con la aplicación MimioMobile para trabajar simultáneamente en una actividad así como con el trabajo compartido al frente de la clase.
- Plug-and-play / Conectar-y-Reproducir sencillamente del lado derecho del equipo.
- 16 teclas de acceso directo a las funciones más comunes del software para la clase MimioStudio.
- Stylus sin batería.



“El MimioPad me da la flexibilidad de moverme por mi aula. Es mucho más fácil ayudar a mis estudiantes y facilitar el aprendizaje. “

Tricia Fontenot, Docente de Tercer Grado



Software MimioStudio –tan fácil de usar y atractivo- los docentes los usarán todos los días.

La tableta MimioPad incluye el software dinámico especializado para la clase MimioStudio. Conecta los productos Boxlight, por lo que el uso de otras herramientas -desde la cámara de documentos hasta la tableta- es rápido y fácil. El software MimioStudio permite a los docentes crear lecciones interactivas y actividades colaborativas así como realizar evaluaciones formativas en tiempo real. El software también abre otras actividades de IWB (Pizarra Interactiva), permitiendo a los docentes utilizar el contenido interactivo que ya tienen. **Aproveche aún más el aprendizaje con nuestra aplicación MimioMobile™, que aporta el aprendizaje en grupo y la colaboración a prácticamente cualquier dispositivo.**



Especificaciones

Software	MimioStudio 11.4 y superior en Windows, Mac, o Linux OS.
Interfaz de la Computadora: RF Wireless	El interfaz inalámbrico RF emplea una interfaz bidireccional, punto-a-punto, inalámbrica de 2.4 GHz entre el MimioPad y un receptor conectado al USB de la computadora. Utiliza el protocolo de transmisión de espectro ancho de secuencia directa. Cable USB Micro-B macho de 5 pines a receptor hembra en el MimioPad. Conexión USB estándar a la PC host para recargar la batería y utilizarla sin un receptor inalámbrico.
Tasa de Transferencia de Datos: Wireless	16 Kbps
Batería para la tableta	Batería de Ion-Litio (completamente cargada): 50 horas continuas; 5 días de uso regular.
Peso de la Tableta	0.65 kg (1.43 lb) con batería.
Peso del Paquete	1.15 kg (2.5 lb) con tablet, stylus, cable y batería.
Dimensiones de la Tableta	24.3 cm H x 27.9 cm W x 2.0 cm D (9.5 in. H x 11.0 in. W x 0.8 in. D)
Superficie Activa de la Tableta	20.3 cm W x 16.2 cm H (8 in. W x 6.4 in. H)
Resolución	2000 lpi
Pluma Stylus	Pluma electromagnética (opcionalmente atada a la tableta) no tiene batería. Mueva el lápiz sobre la superficie activa de la tableta para colocar el cursor sobre el escritorio. Toque la punta de la pluma sobre la superficie activa de la tableta para emular el clic izquierdo del ratón en la computadora. Para hacer clic con el botón derecho, presione el botón en el pluma mientras se cierra sobre la superficie de la almohadilla.
Altura de Lectura de la Pluma	10 mm (0.39 in.)
Tasa de Reporte de Pluma	120 rps
Precisión de la Pluma	±0.42 mm
Controles & Indicadores	Botón de encendido/apagado. 16 herramientas de MimioStudio de acceso directo -ubicados en el borde superior de la superficie activa de la tableta. Dos botones activan funciones de Página arriba /Página abajo. El panel LCD indica el estado de carga de la batería, la actividad de la pluma óptica, el ID del dispositivo y el número de la almohadilla.
Use with Interactive Displays	Can be used as a stand-alone interactive device or in tandem with an interactive whiteboard.
Multiple Devices	Multiple MimioPad tablets can be supported by a single MimioPad wireless receiver. Each device will be assigned a unique device number, displayed in the LCD panel on the tablet. A MimioPad tablet may be removed and connected to a different MimioHub receiver and used independently of the original group.

Contenido de la Caja

Tableta y pluma inalámbrica, batería de ion-litio, stylus con cordón, cable USB, remplazo de punta de la pluma, licencia MimioStudio, y tarjeta de referencia de acceso directo. Receptor inalámbrico MimioHub™ disponible por separado.



Soporte con el que Puede Contar

Sabemos lo importante que es confiar en las herramientas que usa todos los días, por lo que nos aseguramos de contar con productos y servicio de calidad. Ofrecemos recursos de capacitación flexibles, nuestra comunidad de educadores en línea MimioConnect™ y especialistas en producto dedicados. Correo electrónico, informacion-latam@boxlight.com - estaremos siempre para usted.

Para más información visite: www.mimio.boxlight-latam.com
Contáctenos: informacion-latam@boxlight.com

